

# Montaż i konfiguracja Telepromptera LensGo TC7II Smartphone Kit

Oto instrukcja krok po kroku:

## 1. Rozkładanie konstrukcji

- Teleprompter TC7II można złożyć / rozłożyć bardzo szybko (składanie w 1 sekundę) bez potrzeby dodatkowych narzędzi.
- Konstrukcja obsługuje montaż w orientacji poziomej (landscape) i pionowej (portrait).

## 2. Montaż smartfona

1. Upewnij się, że uchwyt / płytkę do telefonu jest właściwie zamocowana w prowadnicach.
2. Umieść telefon w uchwycie — zaciskając go bezpiecznie.
3. Ustaw pozycję telefonu tak, by obiektyw aparatu telefonu był w osi szyby / lustra telepromptera.
4. Upewnij się, że tekst wyświetlany będzie w trybie „flip / mirror” — by odbicie w szybie było czytelne.

## 3. Montaż kamery / obiektywu (jeśli używasz z kamerą)

- Teleprompter TC7II wspiera użycie kamer / obiektywów szerokokątnych (24–35 mm) wraz z adapterami.
- Użyj pierścieni adapterów, aby dopasować obiektyw kamery do wymiarów otworu telepromptera.
- Zamontuj kamerę za szybą telepromptera, upewniając się, że obiektyw patrzy przez szybę i nie blokuje tekstu.
- Dokręć i ustabilizuj mocowanie kamery, tak by nie przesuwała się podczas nagrania.

## 4. Montaż na statywie i akcesoria

- Teleprompter ma standardowy gwint 1/4" na spodzie, co pozwala na montaż na statywie.
- Na górnej części często znajdują się dwa gniazda „cold shoe” (zimne stopki) do mocowania lamp, mikrofonów czy innego osprzętu.

---

## Użycie aplikacji i pilota Bluetooth

- Aplikacja sterująca: **TCQI** (dostępna na iOS i Android). Za jej pomocą możesz:
  - wprowadzić lub zaimportować tekst (np. plik TXT)
  - regulować prędkość przewijania, wielkość czcionki, kolor tła / czcionki
  - sterować przewijaniem przy użyciu pilota Bluetooth (start / pauza / przewijanie w górę / w dół)

- Pilot Bluetooth współpracuje z aplikacją i umożliwia zdalne sterowanie — nie musisz dotykać telefonu podczas nagrania.
- 

## **Użytkowanie podczas nagrywania**

- Włącz aplikację, załaduj tekst i ustaw prędkość przewijania.
- Ustaw ostrość i ekspozycję w kamerze lub telefonie — najlepiej ustawić ostrość manualnie, by nie była zakłócana przez szybę.
- Podczas nagrania patrz „przez szybę” — tekst będzie widoczny dla Ciebie, ale kamera go nie rejestruje (lub rejestruje tło sceny).
- Możesz w trakcie nagrania używać pilota, aby przewijać, pauzować lub regulować tempo.
- Jeśli zmieniasz orientację (z poziomej na pionową), przestaw konstrukcję telepromptera i ponownie ustaw pozycję telefonu / kamery.