

Instrukcja obsługi mikrofonu LensGo 518C 1v2 TYPE-C

1. Ładowanie urządzeń

- **Nadajnik (TX) i odbiornik (RX)** należy umieścić w etui ładującym. Etui posiada funkcję magnetycznego ładowania, co ułatwia proces.
- Podłącz etui do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB-C.
- Czas pełnego naładowania urządzeń wynosi około 2 godziny.

2. Włączanie i parowanie

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na nadajniku lub odbiorniku przez około 2 sekundy, aż dioda LED zacznie migać.
- **Parowanie:** Po włączeniu urządzenia automatycznie przechodzą w tryb parowania. Gdy diody LED na nadajniku i odbiorniku świecą się na stałe, oznacza to, że urządzenia są sparowane i gotowe do pracy.

3. Podłączenie do urządzenia z portem USB-C

- **Odbiornik (RX)** podłącz do portu USB-C w urządzeniu (np. smartfonie, tablecie, aparacie).
- Urządzenie powinno automatycznie rozpoznać mikrofon jako zewnętrzne źródło dźwięku.
- Jeśli urządzenie nie rozpozna mikrofonu, sprawdź ustawienia aplikacji, czy ma dostęp do mikrofonu.

4. Używanie mikrofonu

- **Nadajnik (TX):** Przymocuj mikrofon do odzieży za pomocą dołączonego klipsa, blisko źródła dźwięku (np. przy kołnierzu).
- **Odbiornik (RX):** Upewnij się, że jest stabilnie podłączony do urządzenia.
- **Redukcja echa i szumów:** Aby włączyć funkcję redukcji echa, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na nadajniku. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że funkcja jest aktywna.

5. Wylączenie

- Aby wyłączyć urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż dioda LED zgaśnie.

Konserwacja i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia urządzeń. Unikaj stosowania środków chemicznych.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania umieść mikrofon w etui ładującym, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i gotowość do kolejnego użycia.
- **Ochrona przed wilgocią:** Unikaj kontaktu urządzeń z wodą i przechowuj je w suchym miejscu.