

Instrukcja obsługi mikrofonu LensGo 518C 1v2 IOS — krok po kroku

1. Naładowanie urządzeń

1. Podłącz kabel USB lub USB-C do odbiornika / nadajnika i źródła zasilania (np. power bank, ładowarka).
2. Diody LED zwykle wskazują stan ładowania (migające, stałe) — po pełnym naładowaniu LED przechodzi w stan stały.
3. Upewnij się, że oba urządzenia (odbiornik i nadajnik) są w pełni naładowane przed użyciem.

2. Sparowanie nadajnika z odbiornikiem

- Włącz nadajnik i odbiornik.
- W większości modeli 518C parowanie jest automatyczne — urządzenia po włączeniu łączą się same w sieci 2,4 GHz.
- Gdy sparowanie się uda, LED na odbiorniku i nadajniku zwykle świeci stale (lub zmienia kolor).
- Jeśli masz dwa nadajniki (tryb 1V2) — należy włączyć oba nadajniki i sprawdzić, czy odbiornik odbiera sygnał z obu.

3. Podłączenie do urządzenia iOS

1. Włóż odbiornik do portu **Lightning** iPhone'a / iPada.
2. W standardowych aplikacjach nagrywających dźwięk (np. Kamera, Voice Memo, aplikacje typu vlog) urządzenie powinno automatycznie wykryć mikrofon zewnętrzny.
3. Jeśli nagrywarka nie wykrywa mikrofonu, sprawdź ustawienia aplikacji, czy ma dostęp do mikrofonu.

4. Umiejscowienie mikrofonu

- Przymocuj mikrofon (nadajnik) klipsem do ubrania, blisko źródła dźwięku (blisko gardła / klatki piersiowej), ale tak, by nie był zasłonięty.
- Upewnij się, że przewód (jeśli jest) nie iskrzy o ubranie ani nie szumi przy ruchu.

5. Nagrywanie dźwięku

- Po podłączeniu i sparowaniu uruchom nagrywanie w aplikacji.
- Monitoruj poziom dźwięku (jeśli aplikacja / urządzenie to pozwala) — unikaj przesterowania (clip).
- Jeśli musisz, użyj attenuacji lub korekt (w zależności od aplikacji) by dopasować poziom sygnału.

6. Wylączenie i przechowywanie

- Po zakończeniu nagrywania wyłącz nadajnik i odbiornik.
- Usuń odbiornik z portu Lightning, by nie blokować portu lub żeby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Przechowuj urządzenia w suchym i bezpiecznym miejscu.